系統主畫面

由左至右分為四個區塊:相機的觸發影像區塊,檢查異常的影像區塊,量測數據區塊、功 能作業區塊。



相機區域



設定:進入教導畫面

開啟相機:執行開啟相機操作

開始取像:執行連續取像 (相機中心點會顯示十字,用於相機鎖附時調整中心點) 曝光時間:執行變更相機曝光時間操作(以拖拉及輸入的方式)

相機教導畫面



連續取像:執行連續取像 教導影像:執行擷取影像到教導所需的影像

練習:連續取像



- 1. 使用者以滑鼠點擊「連續取像」按鈕。
- 2. 可以看到右上角視窗顯示即時影像。

練習:教導影像



- 1. 使用者以滑鼠點擊「教導影像」按鈕。

練習:

先設定ROI(檢測區域), 輸入圓的座標(X, Y)及半徑R

1.原始影像



設定外圈最及內圈的亮度值。建議初始值如下所示。



亮度設定值:數值越小,比較暗的區域也會被選取;數值越大,比較亮的區域才會被選 取。

3.檢測結果 4.過濾結果(罐口) 5.過濾結果(絕緣片)



3.檢測結果 4.過濾結果(罐口) 5.過濾結果(絕緣片)

^		區域	半徑差	偏心率	面積
	1	1	8.31	0.34	19926 [.]
	<	7 光徑美	F版(有 13.00		►R₽/街 0.00 (金)
		□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上限值 0.45	·	
		田積	上限1直 999999		下限值 9000 👻
	6	☑ 直徑	上限值 730	÷	下限值 0 🚽
~			檢測條	件設定	
< >>					

3.檢測結果 4.過濾結果(罐口) 5.過濾結果(絕緣片)

		區域	偏心率	面積		
	1	3	0.31	49882		
]偏心率	上限值 0.40	-	下限值 0.00	-
		面積	上限值 85000	-	下限值 45000	-
< >>			檢測條	件設定		

偏心率:是焦距(焦點之間的距離)與長軸長度之比。該值在區間 [0, 1) 中。為 0 時, 橢圓 變為圓形。數值越小代表趨近圓形。





偏心率就偏高0.77 周長:區域輪廓的周長

右側周長為3648

左側周長為4707



面積:區域佔了多少像素。下圖有絕緣片翹起的情況,會造成內圈面積的差異。



填滿面積:將綠色區域填滿的面積。如右圖白色后域為左圖綠色區域填滿。



半徑差:下圖綠色區域有兩個圓,外側圓、內側圓這兩個的圓的半徑值相減。



教導畫面細項操作



運行記錄

用於查看指定的影像, 當初為何被判定良品或不良品。

操作方式:

- 1. 點選右側Log Recorders的記錄
- 2. 點選相機頁次
- 3. 點選照片
- 4. 就可以看節判定設定及結果



設定相機、是否儲存影像,儲存位置、Modbus通訊參數。

■ 系統組態					? ×		
相機一序號		Mo	dbus				
相機二序號		IP	127.0.0.1	Po	rt 502 🗧 DisConnect		
相機三序號		Ad	Address 0				
觸發延遲 10 ÷ us							
相機觸發 上緣觸發		~					
消除彈跳現象 10	us		位世	動信	設田		
□ 是否儲存影像		1	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	和機一〇と		
D:/Logs		2	1	0	相機一NG		
影像	NG	3	2	0	相機二OK		
		4	3	0	相機二NG		
		5	4	0	相機三OK		
		6	5	0	相機三NG		
		7	6	0	Ready		
		8	7	1	光源一		
		9	8	0	光源二		
		10	9	0	光源三		
		11	10	0	AOI異常		
		12	11	0	相機一寫入完成訊號		
		13	12	0	相機二寫入完成訊號		
		14	13	0	相機三寫入完成訊號		
		15	14	0	Reset計數		
		<			>		
		相	機一OK		~ 0 🕂 寫入		
			關閉				

操作情境

調整相機影像的明暗



上圖紅色方框可以以拖拉的方式與填入數值的方式進行設定,建議從1000這個數值為基準進 行設定,當影像藍色的區域比較像真實的顏色,不會過白、過暗,即完成設定。 下圖左側的影像會比右側好,因為右側的影像有過亮的情況。





調整相機檢測區域

進入「光學檢測參數設定」畫面,可以看到「步驟1.原始影像」區塊,紅色圈ROI,其中心點座標 及半徑。



圖一:為ROI 中心座標為(400, 512)半徑400, 設定數字後, 按下「設定」進行套用。

1.原始影像	2
	^
< >	
X 100 ; Y 512 ; R 400 ; 設定	

圖二:為ROI 中心座標為(100, 512)半徑400,設定數字後,按下「設定」進行套用。



圖三:為ROI 中心座標為(100, 100)半徑400, 設定數字後, 按下「設定」進行套用。

1.原始影像



圖四:為ROI 中心座標為(640, 512)半徑100,設定數字後,按下「設定」進行套用。



圖五:為ROI 中心座標為(640, 512)半徑300,設定數字後,按下「設定」進行套用。

1.原始影像



圖六:為ROI 中心座標為(640, 512)半徑400, 設定數字後, 按下「設定」進行套用。

調整外圈亮度

可以看下圖左上角的區域,可以看到外圈的亮度的變化,亮點由80到255的變化。當製造發生 異常造成外圈破損時,破損處的影像的光影變化處會呈現比較暗的情況。







圖二:請看右側的影像,外圈亮度90的變化。



圖四:請看右側的影像,外圈亮度110的變化。

外圈的亮度,目前的建議值為亮度100,比亮度100暗的情況就會造成外圈斷掉,檢測邏輯就 可以檢出。

調整內圈亮度





圖一:內圈亮度150,所呈現的影像



圖二:內圈亮度170,所呈現的影像



圖三:內圈亮度250,所呈現的影像

建議設定在250以上,可以看上面的圖示可以清楚正確的捉到內圈的輪廓。







可以發覺當發生這種異常時,就可以被AOI檢測出異常。

調整斷開參數



2.亮度設定



斷開設定為3的影像,可以看到外圈3點鐘方向 有一點輕微的異常,如果這種情況也捉取的話, 可以改設定為5,可以看看調整後的檢測情況。







可以看到斷開參數調整成5時,就可以正確捉到這種異常。